


Murales De Pared Premium Satin & Matte

Guía de Instalación

Herramientas recomendadas:

- Cubo
- Cepillo
- Nivel
- Regla
- Esponja/trapo
- Lápiz
- Cuchilla
- Espátula para empapelar
- Guía de corte



Los paneles están numerados en el orden en que deben colocarse.

Colóquelos de izquierda a derecha. Los paneles deben colocarse con los bordes juntos.

¡Mira nuestro video de instrucciones escaneando el código QR a continuación!



PREPARACIÓN

1. Asegúrese de que la superficie es lisa y está limpia

Retire cualquier resto de pintura o papel tapiz viejo que se esté desprendiendo. Limpie la superficie y aplique masilla donde sea necesaria. Si la superficie es porosa, aplique una capa de imprimación/pintura o aplique la cola antes de empapelar. Las superficies porosas incluyen paredes enyesadas, paredes con papel tapiz viejo, aglomerado o similar. Si coloca nuestros murales premium sobre una superficie sólida que no absorba la humedad, puede que la cola tarde varios días en secarse, debido a que nuestros papeles premium no transpiran tanto como los estándar. También debería aplicar una capa de imprimación si la superficie tiene colores llamativos que puedan verse a través del mural de pared.

2. Pega para Papel Tapiz

Si pidió pega junto con su papel tapiz, prepárela de la siguiente manera: Llene un balde limpio con 4 litros de agua tibia y agregue gradualmente el polvo de pega mientras revuelve enérgicamente. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos y luego revuelva nuevamente de manera uniforme. Su pega está lista para usar.

La cola debe ser espesa, no utilice más de 4 litros de agua en la mezcla. Si añade más, el papel tapiz podría no adherirse correctamente. Una bolsa es suficiente para unos 20-22 m². Si va a utilizar cola para papel tapiz ya preparada, elija una cola para papel tapiz no tejido o una para papel tapiz tejido con menos del 20 % de contenido seco.

COLOCACIÓN

1. Compruebe el mural de pared

Antes de su colocación, asegúrese de que todos los paneles están incluidos y ninguno de ellos está dañado ni es defectuoso. Divida los paneles utilizando tijeras o una cuchilla para papel tapiz. Los paneles están numerados en la parte superior en el orden en que deben colocarse. Colóquelos de izquierda a derecha.

2. Asegúrese de que coloca los paneles rectos

Es esencial que el primer panel se coloque recto. Es buena idea dibujar marcas verticales del ancho de un panel (45 cm) desde la esquina utilizando un nivel, un metro y un lápiz. Utilice las marcas como guía para colocar el primer panel. Asegúrese de que las marcas son leves y de que no se ven a través del mural de pared.

3. Aplique la cola directamente sobre la pared

Utilice un rodillo o una brocha. Es importante que cubra toda el área con cola, un espacio sin pegar creará una burbuja en el mural de pared. Aplique la cola sobre un área de un panel por adelantado, aproximadamente.

4. Coloque los paneles con los bordes juntos

Los paneles no deberían superponerse. Asegúrese de presionar los paneles firmemente para unirlos en las juntas, utilice un rodillo para juntas para un mejor resultado. Esté atento para que el patrón coincida con el del siguiente panel y evite la cola para papel tapiz en la parte frontal del mural dado que se verá cuando se seque.

Aviso: Evite las arrugas duras dado que podrían causar grietas en la impresión.

5. Alise los paneles desde el techo hasta el suelo

Utilice las manos o una espátula para empapelar, comenzando desde el centro y alisando hacia los bordes. Cualquier burbuja o arruga desaparecerá cuando el mural de pared se haya secado. Si hay manchas de cola en la parte frontal del papel tapiz, utilice un trapo o una esponja húmeda para eliminarlas, sin frotar.

6. Recorte el exceso de papel

Una vez que haya colocado todos los paneles, recorte el exceso de papel utilizando una guía de corte y una cuchilla afilada.

La cola sobrante se vierte en una bolsa de plástico y se desecha junto a la basura doméstica.

7. Espere 24 horas para ver los resultados finales

¡Siéntese y disfrute de su nueva habitación!