

AUTOKINO

DRIVE IN
Das Original!

**Handbuch
TAGFAHRLICHT
ausschalten**



**Damit nur die
Bildwand für
DICH leuchtet!**

Inhaltsverzeichnis

Abarth	3
Alfa Romeo	3
• Giulia:	3
• Giulia Quadrifoglio:.....	3
• MiTo 2014:.....	3
• MiTo 2015:.....	3
• MiTo 2017:.....	4
• Stelvio 2017:	4
• Stelvio 2019:	4
• Stelvio 2020:	4
• Giulietta 2017-2019:.....	4
BMW	4
• 1er, 2er, 3er, 4er,5er, 6er 7er, 8er:.....	4
• X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7:	5
Chevrolet	5
• Camaro:	5
Citroen	5
• C Modelle bis 2017:	5
Dacia	5
• Duster, Logan, Sandero:	5
Ford	6
• Kuga, Mondeo:.....	6
Honda	6
• CR-V:.....	6
• Honda Jazz:	6
Hyundai	6
• Tucson:.....	6
• Santa Fe:.....	6
• i10 , i20 , i30:.....	6
• Kona, Ionic:	7
• NEXO:	7
KIA	7
• Picanto / CEED:	7
Land Rover	7
• Defender:	7
• Discovery 4:	7
• Discovery Sport:.....	7
• Range Rover EVOQUE / VELAR:.....	8
Mercedes	8
Nissan	8
• Agila:	8
• Ampera:.....	8
Opel	8
• Vivaro:	8
Peugeot	8
• 208:	8
• 308:	9
• 2008:	9
Renault	9
Seat	9
Skoda	9
Smart	10
VW	10
• Polo:	10



- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Kurzer Druck für den Zugriff auf das Menü und/oder den Wechsel zur nächsten Bildschirmseite oder zur Bestätigung der gewünschten Wahl.
- Langer Druck der Taste für die Rückkehr zur Standardbildschirmseite.
- Hinweis: Die Tasten + und – erlauben das Aufwärts- bzw. Abwärtsscrollen.
- Das Menü umfasst folgende Funktionen:
- >> **TAGFAHRLICHT**: Aktivierung / Deaktivierung des Tagfahrlichts



Giulia:

- >> So kannst du das **TAGFAHRLICHT** im Connect System über das Hauptmenü aktivieren oder deaktivieren (bei einigen Modellen ist es nicht möglich).
- >> Einstellungen: „Beleuchtung“ und „Tagfahrlicht“.
- Wird der Lichtschalter auf „O gedreht, wenn die Startvorrichtung auf ON steht, schaltet sich automatisch das Tagfahrlicht ein.

Giulia Quadrifoglio:

- >> So kann das **TAGFAHRLICHT** über die Einstellung im System aktiviert oder deaktiviert werden (bei einigen Modellen ist es nicht möglich).
- >> Einstellungen: „Lichter“ und „Tageslichter“.

MiTo 2014:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- >> Die Taste SET/ kurz drücken, auf dem Display erscheint ein Untermenü:
- Nochmals die Taste SET/ kurz drücken, im Display erscheint blinkend „On“ oder „Off“ (je nach der vorhergehenden Einstellung).
- Die Taste + oder – drücken, um eine Wahl zu treffen.
- Die Taste SET/ kurz drücken, um zur Untermenüseite zurückzukehren.
- (Die Taste SET/ lange drücken, um zur Standardbildschirmseite zurückzukehren, ohne zu speichern.)
- Nochmals die Taste SET/ kurz drücken, um zur Standardbildschirmseite oder zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Ist die Funktion ausgeschaltet und Ring A in Position gedreht, werden keine Lichter eingeschaltet.
- Bei Schlüssel auf MAR und Ring 0 auf Position werden die Tagfahrlichter eingeschaltet.

MiTo 2015:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- >> Die Taste SET/ kurz drücken, auf dem Display erscheint ein Untermenü:
- Die Taste SET/ kurz drücken, im Display erscheint blinkend „On“ oder „Off“ (je nach der vorhergehenden Einstellung).
- Die Taste + oder – drücken, um eine Wahl zu treffen.
- die Taste SET/ kurz drücken, um zur Untermenüseite zurückzukehren.
- (Die Taste SET/ lange drücken, um zur Standardbildschirmseite zurückzukehren, ohne zu speichern.)
- Nochmals die Taste SET/ kurz drücken, um zur Standardbildschirmseite oder zum Hauptmenü zurückzukehren.

MiTo 2017:

- >> Das **TAGFAHRLICHT** kann über das Multifunktionsdisplay des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
- Das Menü kann mit den die Tasten  ▲ Aufwärts- bzw.  ▼ Abwärts gescrollt werden.
- Suche die Menü-Option  TAGFAHRLICHT
- Die Option kann mit der Taste **SET** /  aktiviert bzw. deaktiviert werden

Stelvio 2017:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT** im Connect System über das Hauptmenü:
- >> Einstellungen: „Licht“ und „Tagfahrlicht“.

Stelvio 2019:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT** im Connect System über das Hauptmenü:
- >> Einstellungen: „Licht“ und „Tagfahrlicht“.

Stelvio 2020:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT** im Connect System über das Hauptmenü:
- >> Einstellungen: „Licht“ und „Tagfahrlicht“.

Giulietta 2017-2019:

- >> Das **TAGFAHRLICHT** kann über das Menü des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
- Die Taste „O ▲“ oder „□ ▼“ drücken, um die verschiedenen Menüoptionen zu wählen.
- Suche die Menü-Option TAGFAHRLICHTER.
- Zur Ein- oder Ausschaltung dieser Option wie folgt vorgehen:
 - die Taste SET ESC kurz drücken, auf dem Display erscheint ein Untermenü:
 - die Taste SET ESC kurz drücken, im Display erscheint blinkend (On) oder (Off).
 - mittels der Taste „O ▲“ oder „□ ▼“ die Auswahl vornehmen.
 - die Taste SET ESC kurz drücken, um zum Untermenübildschirm zurückzukehren.
 - Oder die Taste SET ESC lange drücken, um zur Standardbildschirmseite zurückzukehren.

BMW



1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er 7er, 8er:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT***:
 1. Startmenü aufrufen.
 2. Controller drücken, um Menü **i** aufzurufen.
 3. „Einstellungen“ auswählen und Controller drücken.
 4. „Fahrzeug / Reifen“ auswählen und Controller drücken.
 5. Ggf. ins oberste Feld wechseln. Controller drehen, bis „Licht“ ausgewählt ist, und Controller drücken.
 6. „Tagfahrlicht“ auswählen und Controller drücken.
- ☐ Tagfahrlicht ist ausgeschaltet.
- ☒ Tagfahrlicht ist eingeschaltet.
- *Modelle ab 2019, kann das Tagfahrlicht nicht mehr manuell abgeschaltet werden.



X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT***
 1. Startmenü aufrufen.
 2. Controller drücken, um Menü **i** aufzurufen.
 3. „Einstellungen“ auswählen und Controller drücken.
 4. „Fahrzeug / Reifen“ auswählen und Controller drücken.
 5. Ggf. ins oberste Feld wechseln. Controller drehen, bis „Licht“ ausgewählt ist, und Controller drücken.
 6. „Tagfahrlicht“ auswählen und Controller drücken.
- ☐ Tagfahrlicht ist ausgeschaltet // ☒ Tagfahrlicht ist eingeschaltet.
- *Modelle ab 2019, kann das Tagfahrlicht nicht mehr manuell abgeschaltet werden.
- *i3 Modelle ab Werk ist es ohne Codierung nicht möglich das Tagfahrlicht abzustellen.

CHEVROLET



Camaro:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT***:
- Die Zündung muss eingeschaltet sein.
- Zum Ausschalten des Tagfahrlichts das Bedienelement für die Außenbeleuchtung in die Position  drehen.
- Zum erneuten Einschalten des Tagfahrlichts das Bedienelement für die Außenbeleuchtung in Stellung AUTO drehen oder kurz in die Position  drehen um das automatische Fahrlicht wieder zu aktivieren.
- Das Tagfahrlicht wird durch einen Lichtsensor oben an der Instrumententafel aktiviert. Achte deshalb darauf, dass dieser nicht abgedeckt ist.

CITROEN



C Modelle bis 2017:

- >> So deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- Ring auf 0 stellen
- >> Das **TAGFAHRLICHT** bleibt aus, wenn der Motor abgeschaltet ist.

DACIA



Duster, Logan, Sandero:

- >> So deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- >> Im Bordcomputer
 1. Settings
 2. Lichtoptionen
 3. Tagfahrlicht
 4. Deaktivieren
- ABBLENDLICHT/STANDLICHT
- Bei Schlüssel auf MAR den Rändelring auf  drehen.
- Die Kontrollleuchte  auf der Instrumententafel leuchtet auf.
- >> Bei eingeschalteten Abblendlichtern wird das **TAGFAHRLICHT** ausgeschaltet.



Kuga, Mondeo:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Leuchten leuchten bei eingeschalteter Zündung.
- >> Zündung auf 0 Stellen >> Tagfahrlicht bleibt aus.
- bei einigen Modelle ist es nicht mehr möglich das Tagfahrlicht abzuschalten.



CR-V:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Stelle den Zündschalter in die Stellung ZÜNDUNG EIN
- Der Lichtschalter steht auf **AUTO** oder **OFF**.
- >> Das Tagfahrlicht wird ausgeschaltet, sobald der Lichtschalter eingeschaltet wird oder der Lichtschalter auf **AUTO** steht und es draußen dunkler wird.
- Beim Ausschalten der Zündung wird das Tagfahrlicht ausgeschaltet.

Jazz:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- Der Zündschalter ist in der Stellung ZÜNDUNG EIN
- Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung **AUTO**.
- Wenn die Zündung ausgeschaltet oder der Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS gestellt wird, schaltet das Tagfahrlicht ab.
- Das Tagfahrlicht wird ausgeschaltet, sobald der Scheinwerferschalter eingeschaltet wird oder der Scheinwerferschalter auf **AUTO** steht und es draußen dunkler wird.



Tucson:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet.
- Der Parkschalter befindet sich in der Stellung EIN.
- Der Motor wird abgestellt.

Santa Fe:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet.
- Der Standlichtschalter befindet sich in der Stellung „ON“ (EIN).
- Der Motor wird abgestellt.

i10, i20 , i30:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Das Standlicht ist eingeschaltet.
- Der Motor wird ausgeschaltet.

Kona, Ionic:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet.
- Der Standlichtschalter befindet sich in der Stellung „ON“ (EIN).
- Der Motor wird abgestellt.

NEXO:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Scheinwerfer befinden sich in der Stellung ON.
- Das Fahrzeug wird abgeschaltet.

KIA



Picanto / CEED:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Der Scheinwerferschalter ist eingeschaltet.
- Der Motor ist ausgeschaltet.
- Der Nebelscheinwerfer ist eingeschaltet.
- Feststellbremse anziehen

LAND ROVER



Defender:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Beleuchtungssteuerung in die Stellung AUS schalten.
- Das Tagfahrlicht kann nur bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor ausgeschaltet werden.

Discovery 4:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Aktionen müssen innerhalb von 20 Sekunden durchgeführt werden.
- Die Zündung des Fahrzeugs muss ausgeschaltet sein.
- Der Lichtschalter muss sich in der Aus-Stellung befinden.
- Die Zündung des Fahrzeugs einschalten.
- Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht drehen.
- Den Lichtschalter wieder zurück in die Aus-Stellung drehen.
- Den Schalter für die Nebelschlussleuchte drücken und länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- Den Schalter für die Nebelschlussleuchte loslassen.
- Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht drehen.
- Den Lichtschalter wieder zurück in die Aus-Stellung drehen.
- Die Zündung des Fahrzeugs ausschalten.

Discovery Sport:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Beleuchtungssteuerung in die Stellung **AUS** schalten.

Range Rover EVOQUE / VELAR:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Die Beleuchtungssteuerung in die Stellung **AUS** schalten.
- Das Tagfahrlicht kann nur bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor manuell ausgeschaltet werden.
- Das Tagfahrlicht schalten sich wieder ein, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 10 km/h überschreitet bzw. das Fahrzeug eine Strecke von 100 m zurückgelegt hat.

MERCEDES



- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Bei einigen Modellen können im Bordcomputer unter „Lichter“ die Tagfahrlichter deaktiviert werden.
- Aktuelle Mercedes Modelle können das Tagfahrlicht nicht abschalten.

NISSAN



Agila:

- >> Das **TAGFAHRLICHT** wird ausgeschaltet, wenn der Beleuchtungshebel in eine andere Stellung als OFF gedreht wird.
- Das Tagfahrlicht schaltet sich mit Ausschalten der Zündung ab.
- Beim Starten des Motors schaltet dieses System alle Leuchten ein.

OPEL



Ampera:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Halte das Fahrzeug an und schalte die Zündung ein.
- Das Tagfahrlicht wird durch Bewegen des Wählhebels auf **P** ausgeschaltet.
- Das Tagfahrlicht bleibt so lange ausgeschaltet, bis der Wählhebel aus P wegbewegt wird.

Vivaro:

- >> Das **TAGFAHRLICHT** kann über das Infotainment System deaktiviert werden.
- Das Infotainment System schaltet sich mit Einschalten der Zündung automatisch ein.
- Das Infotainment-System wird über Tasten, Drehknöpfe und/oder das Displaymenü bedient.
- Wähle folgende Infotainment-Bedienelemente aus:
 - ■ Bildeinstellungen
 - ■ Tagfahrlicht (Schalter Ein/Aus)

PEUGEOT



208:

- >> So aktivierst / deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- Stelle den Ring für die Hauptbeleuchtung auf „O“.

- Schalte die Zündung aus.
- Leuchten sind ausgeschaltet
- Stelle den Ring für die Hauptbeleuchtung auf „**AUTO**“.
- Einschaltautomatik Beleuchtung ist wieder eingeschaltet.

308:

- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Lichtschalter auf Position „0“.

2008:

- >> Das **TAGFAHRLICHT** kann über das Konfigurationsmenü des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
- Der Lichtschalter muss auf die Position „0“ oder „AUTO“ (Modus Tag) gestellt werden.
- Das Tagfahrlichts wird nach Betätigung des Lichtschalters oder nach dem nächsten Start des Motors wieder wirksam.

RENAULT



- >> So schaltest du das **TAGFAHRLICHT** ab:
- Im Multimedia-System bei manchen Modellen abschaltbar.

SEAT



- >> Das **TAGFAHRLICHT** kann im Menüpunkt „Beleuchtungsassistent“ über das Konfigurationsmenü des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
- (Funktioniert nicht bei allen Modellen und nur bei Modellen vor dem Baujahr 2017).

SKODA



- >> Das **TAGFAHRLICHT** kann im Menüpunkt Lichtassistentz manuell abgeschaltet werden.
- Funktion **Tagfahrlicht** deaktivieren:



SMART



- >> So deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- Die Zündung ausschalten.
- Den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
- Gleichzeitig die Lichthupe einschalten und auf die Taste aufschließen> des Schlüssels drücken.
- Du hörst einen Signalton.
- Somit sollte das Licht ausbleiben.

VW



- >> So deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- bei ausgeschalteter Zündung Blinkerhebel gleichzeitig nach unten bewegen und ziehen (also links blinken und zugleich Lichthupen) und festhalten.
- Zündung drei Sekunden ein- und wieder ausschalten.

Polo:

- >> So deaktivierst du das **TAGFAHRLICHT**:
- Auto ausschalten
- Zündung ausschalten
- Türe kurz aufmachen (dann geht alles aus)
- Türe wieder zumachen
- Radio Knopf 1x drücken => jetzt geht NUR das Radio an, nicht die Zündung

Falls du Fragen hast oder Hilfe brauchst, wende dich gerne an unser Autokino-Team, wir sind für Dich da!



Viel Spaß im Autokino!