



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: Instale el sujetador de cadena a la pared y reduzca el riesgo de estrangulamiento en bebés y niños pequeños. Revise con regularidad el sujetador de cadena para verificar que no se afloje o suelte. Con el tiempo el dispositivo se puede desajustar y generar un potencial peligro de asfixia o estrangulación.


GARANTÍA: Nuestros productos están hechos bajo los más estrictos estándares de calidad. Sin embargo, si tiene algún problema con las piezas o con las telas, que no se deban al uso inadecuado o mal manejo de las mismas, es decir, por productos defectuosos, ofrecemos una garantía de 1 año sobre el producto desde la fecha de compra.

1. Ubique la cortina en la posición en la que desea instalarla, con un lápiz marque la posición donde ubicará los tornillos.

Con el taladro, abra los orificios de 1/4" diámetro e inserte los chazos suministrados. (Tenga en cuenta que los chazos son únicamente para instalar en paredes y techos sólidos. En caso de tener drywall o madera, le recomendamos pedir asesoría).




2. Tome el chazo "D" e insertelo en el orificio previamente abierto y atornille el soporte "B" usando los tornillos "C".



Techo

Pared

3. Tome la cortina "A" y asegúrela a los soportes previamente instalados, recuerde que la cortina cuenta con un dispositivo en uno de sus extremos, que permite una instalación mas rápida.



4. Una vez la cortina este instalada extienda la cadena, mida el lugar en el cual desea instalar el seguro de la cadena "E".

Marque con un lápiz el lugar en el cual desea instalar el seguro. Luego con el taladro, abra los orificios de 1/4" diámetro e inserte los chazos y asegure el seguro con el tornillo suministrado.

